



AIRTIME™ PRO

TRULY WIRELESS EARBUDS

Manual

AIRTIME PRO Earbuds Instructions

Introduction

Welcome to Truly Wireless Audio. Now, you never need to plug your earbuds in again. AIRTIME PRO Truly Wireless earbuds free you to enjoy music without anything holding you back.

Pairing the Wireless Earbuds with Your Device

1. Simply open the case and remove the buds. A pairing signal will be sent to your Bluetooth® device. The earbuds will flash white and red, indicating pairing mode.
2. Ensure your device's Bluetooth® connection is on and select "IFROGZ Airtime Pro."
3. Complete any additional paring steps based on your device. The earbuds' lights will flash white and then turn off, indicating that pairing was successful. Congrats, your wireless earbuds are now ready to use!

Turning Earbuds On/Off

To turn the earbuds on, simply remove the buds from the case.

If you would like to use only one bud, simply remove the right earbud from the case. The right earbud is the primary bud and can be used without the other. Please note, the left earbud will not work alone unless the right earbud is also removed from the case.

To turn earbuds off, simply return them to the case. You can also press and hold the IFROGZ icon on the earbud for ten seconds to turn it off; it will flash red indicating power is off.

The earbuds will go into hibernation mode if not used for 20 minutes.

Using the Earbuds

AIRTIME PRO has built-in touch navigational controls. Simply tap on the end of the earbud (on the IFROGZ logo) to navigate.

Music Controls

Left Bud	Actions	Right Bud
▶ Play / Pause	● Quick Tap	▶ Play / Pause
◀◀ Previous Track	●● 2x Taps	▶▶ Next Track
◀ Decrease Volume	▬▬ Tap & Hold	◀▶ Increase Volume

Call Controls

Answer Call / End Call	● Quick Tap	Answer Call / End Call
Cancel Call	▬▬ Tap & Hold	Cancel Call
Siri / Voice Command	●●● 3x Taps	Siri / Voice Command

AIRTIME PRO Earbuds Instructions

Charging the Wireless Earbuds

The case carries enough power to charge the earbuds up to 3 times.* To charge them:

1. Place them in the charge case.
2. A red light on the earbuds will indicate charging. When the red light disappears, they are fully charged.
3. Recharge the case, if needed.

*Based on 50% volume and 5 hours of playtime.

Charging the Case

Your case comes charged and ready to go, but here's how to recharge it when you need to:

1. Connect the included USB-C charging cable to the port on the back of your case.
2. Connect the USB-A end of the included cable to your preferred 5V USB outlet.
3. The Battery Indicator will flash according to its current battery level. This indicates your case is charging.
4. Wait for the Battery Indicator lights to turn off, indicating your case is fully charged.
5. Disconnect the charging cable and enjoy your new, portable power.

Checking the Battery Level

Your case carries enough power to charge your wireless earbuds up to 5 times, for a total of up to 20 hours. To check how much power it still carries:

1. Place the buds in the case. The LED on the front of the case will illuminate indicating how much battery remains:
 - a. If it lights up completely, 75% or more remains.
 - b. If it lights up $\frac{3}{4}$ of the way, between 50-74% remains.
 - c. If it lights up $\frac{1}{2}$ of the way, between 25-49% remains.
 - d. If it lights up $\frac{1}{4}$ of the way, less than 24% remains.
2. Recharge your case whenever you wish.

Factory Reset

A factory reset can help with some troubleshooting issues. Here's how to perform one:

1. Place both buds in the case.
2. Reset the right bud.
 - a. Remove the right bud from the case.
 - b. Tap and hold for 10 seconds until light flashes red and turns off.
 - c. Tap and hold for five seconds until light turns on and flashes red and white.
 - d. Quickly tap the bud six times, the light will turn off.

AIRTIME Earbuds Instructions

- e. Return the bud to the case.
3. Reset the left bud.
 - a. Remove left bud from the case.
 - b. Quickly tap the bud six times, the light will turn off.
 - c. Return the bud to the case.
4. Connect left and right.
 - a. Remove both buds from the case and allow them to connect to each other for about five seconds.
5. Connect as normal.
 - a. The buds are now reset to factory settings. Remove them from the case and pair as normal.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CHANGE TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS OR CHANGE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Drivers / Pilotes / Conductores: 8mm | **Resistance / Résistance / Resistencia:** 32 Ohms **Sensitivity / Sensibilité / Sensibilidad:** 96dB ± 3dB **Frequency / Fréquency / Frecuencia:** 20Hz - 20KHz **Working Time / Heures de travail continuos / Tiempo de trabajo:** 15h **Charging Time / Temps de charge / Tiempo de trabajo:** 1.5-2h

©2019 ZAGG Inc All Rights Reserved / Tous Droits Réservés / Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA / Fabriqué en Chine / Hecho en China

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Trademarks are property of ZAGG IP Holding Co., Inc. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. Les marques commerciales sont la propriété de ZAGG IP Holding Co., Inc.



Instructions pour les écouteurs AIRTIME PRO

Introduction

Bienvenue chez Truly Wireless Audio. Maintenant, vous n'aurez plus jamais besoin de brancher vos écouteurs. Les écouteurs AIRTIME PRO Truly Wireless vous permettent de profiter de la musique sans aucune retenue.

Synchroniser les écouteurs sans fil avec Votre appareil

1. Ouvrez simplement le boîtier et retirez les boutons. Un signal de synchronisation sera envoyé à votre appareil Bluetooth®. Les écouteurs clignotent en blanc et rouge, indiquant le mode de synchronisation.
2. Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée et sélectionnez "IFROGZ Airtime Pro."
3. Effectuez toutes les étapes de synchronisation supplémentaires en fonction de votre appareil. Les voyants des écouteurs clignotent en blanc puis s'éteignent, ce qui indique que la synchronisation a réussi. Félicitations, vos écouteurs sans fil sont maintenant prêts à être utilisés !

Allumer/éteindre les écouteurs

Pour allumer les écouteurs, il suffit de retirer les boutons de l'étui.

Si vous souhaitez n'utiliser qu'un seul bouton, il vous suffit de retirer l'écouteur droit de l'étui. L'écouteur droit est le bouton principal et peut être utilisé sans l'autre. Veuillez noter que l'écouteur gauche ne fonctionnera pas seul à moins que l'écouteur droit ne soit également retiré du boîtier.

Pour désactiver les écouteurs, il suffit de les remettre dans le boîtier. Vous pouvez également appuyer sur l'icône IFROGZ sur l'écouteur et la maintenir enfoncée pendant dix secondes pour l'éteindre; elle clignote en rouge pour indiquer que l'appareil est éteint.

Les écouteurs passent en mode veille s'ils ne sont pas utilisés pendant 20 minutes.

Utilisation des écouteurs

AIRTIME PRO est doté de commandes de navigation tactiles intégrées. Il suffit d'appuyer sur l'extrémité de l'écouteur (sur le logo IFROGZ) pour naviguer.

Contrôles de la musique

Bouton à gauche	Actions	Bouton à droite
▶ Lecture / Pause	● Appui rapide	▶ Lecture / Pause
◀◀ Piste précédente	●● 2x Appuis	▶▶ Piste suivante
◀ Diminuer le volume	■ Appui & Maintien	▶▶ Augmenter le volume

Instructions pour les écouteurs AIRTIME PRO

Contrôle des appels

Répondre à l'appel/ Terminer un appel	Appui rapide	Répondre à l'appel/ Terminer un appel
Annuler l'appel	Appui & Maintien	Annuler l'appel
Commande vocale	3x Appuis	Commande vocale

Chargement des écouteurs sans fil

Le boîtier dispose de suffisamment de puissance pour charger les oreillettes jusqu'à 3 fois. *Pour les recharger :

1. Placez-les dans le boîtier de recharge.
2. Une lumière rouge sur les oreillettes indiquera le chargement. Lorsque le feu rouge disparaît, ils sont complètement chargés.
3. Rechargez le boîtier, si nécessaire.

*Basé sur un volume de 50% et 5 heures de lecture

Recharger le boîtier

Votre boîtier est chargé et prêt à l'emploi, mais voici comment le recharger lorsque vous en avez besoin :

1. Connectez le câble de chargement USB-C fourni au port situé à l'arrière de votre boîtier.
2. Connectez l'extrémité USB-A du câble fourni à la prise USB 5V de votre choix.
3. L'indicateur de pile à l'extérieur du boîtier clignote en fonction de son niveau actuel. Cela indique que votre boîtier est en cours de charge.
4. Attendez que les voyants de la batterie s'éteignent, indiquant que votre boîtier est complètement chargé.
5. Débranchez le câble de chargement et profitez de votre nouvelle alimentation portable.

Vérification du niveau de la batterie

Votre boîtier contient suffisamment de charge pour que vous puissiez utiliser vos écouteurs sans fil jusqu'à 5 fois, soit 20 heures au total. Pour vérifier combien de puissance il contient encore :

1. Placez les écouteurs dans le boîtier. La LED sur le devant du boîtier s'allumera en fonction de la charge restante de la batterie :
 - a. S'il s'allume complètement, il reste 75% ou plus.
 - b. S'il s'allume aux $\frac{3}{4}$, il reste entre 50-74%.
 - c. S'il s'allume à la moitié $\frac{1}{2}$, il reste entre 25-49%.
 - d. S'il s'allume au $\frac{1}{4}$, il reste moins de 24%.

Instructions pour les écouteurs AIRTIME PRO

2. Rechargez votre boîtier lorsque vous le souhaitez.

Réinitialisation usine

Une réinitialisation d'usine peut aider à résoudre certains problèmes. Voici comment l'effectuer :

1. Placez les deux boutons dans le boîtier.
2. Réinitialisez le bouton de droite.
 - a. Retirez le bouton de droite du boîtier.
 - b. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et s'éteigne.
 - c. Appuyez et maintenez enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et clignote en rouge et blanc.
 - d. Appuyez rapidement sur le bouton six fois, la lumière s'éteindra.
 - e. Remettez le bouton dans l'étui.
3. Réinitialisez le bouton gauche.
 - a. Retirez le bouton de gauche du boîtier.
 - b. Appuyez rapidement sur le bouton six fois, la lumière s'éteindra.
 - c. Remettre le bouton dans l'étui.
4. Connectez celui de gauche à celui de droite.
 - a. Retirez les deux boîtiers de l'étui et laissez-les se connecter l'un à l'autre pendant environ cinq secondes.
5. Connectez-vous comme d'habitude.
 - a. Les boutons sont maintenant réinitialisés aux réglages d'usine. Retirez-les du boîtier et synchronisez-les comme d'habitude.

Instrucciones para auriculares de AIRTIME PRO

Introducción

Bienvenido a Truly Wireless Audio. Ahora, nunca necesitarás enchufar tus auriculares de nuevo. Los auriculares AIRTIME PRO Truly Wireless earbuds te dan libertad para disfrutar de la música sin que nada te detenga.

Emparejar los auriculares inalámbricos con tu dispositivo

1. Simplemente abre el estuche y saca los auriculares. Se enviará una señal de emparejamiento a tu dispositivo Bluetooth®. Los auriculares parpadearán en blanco y rojo, indicando que están en modo de emparejamiento.
2. Asegúrate de que la conexión Bluetooth® de tu dispositivo esté activada y selecciona "IFROGZ Airtime Pro".
3. Sigue cualquier paso de emparejamiento adicional que tu dispositivo requiera. Las luces de los auriculares parpadearán en blanco y luego se apagará para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente. ¡Felicidades, tus auriculares inalámbricos ya están listos para usar!

Encender / apagar los auriculares

Para encender los auriculares, simplemente sácalos del estuche.

Si deseas usar uno de los auriculares de forma individual, simplemente saca el auricular derecho del estuche. El auricular derecho es el principal y se puede usar sin el otro. Ten en cuenta que el auricular izquierdo no funcionará solo a menos que también saques el auricular derecho del estuche.

Para apagar los auriculares, simplemente devuélvelos al estuche. También puedes mantener presionado el icono de IFROGZ en el auricular durante 10 segundos para apagarlo; parpadeará en rojo indicando que se ha apagado.

Los auriculares entrarán en modo de hibernación si no se utilizan durante 20 minutos.

Usar los auriculares

AIRTIME PRO tiene controles táctiles de navegación integrados. Simplemente toca el extremo del auricular (en el logotipo de IFROGZ) para recorrerlos.

Controles de música

Auricular izquierdo	Acciones	Auricular derecho
▶ Reproducir / pausa	● Toque rápido	▶ Reproducir / pausa
◀◀ Pista anterior	●● 2x Grifos	▶▶ Siguiente pista
◀ Bajar volumen	■ Tocar y mantener	◀▷ Subir volumen

Instrucciones para auriculares de AIRTIME PRO

Controles de llamada

 Responder llamada / finalizar llamada	 Toque rápido	 Responder llamada / Finalizar llamada
 Cancelar llamada	 Tocar y mantener	 Cancelar llamada
 Comando de voz	 Tres toques	 Comando de voz

Cargar los auriculares inalámbricos

El estuche tiene suficiente energía para cargar los auriculares hasta cuatro veces.* Para cargarlos:

1. Colócalos en el estuche de carga.
2. Una luz roja en los auriculares indicará que se están cargando. Cuando la luz roja se apaga, están completamente cargados.
3. Recarga el estuche, si es necesario.

*Con el 50% de volumen y cuatro horas de tiempo de reproducción.

Cargar el estuche

Tu estuche viene cargado y listo para usar, pero aquí te indicamos cómo recargarlo cuando lo necesites:

1. Conecta el cable de carga USB-C que viene incluido al puerto en la parte posterior de tu estuche.
2. Conecta el extremo USB-A del cable que viene incluido a una toma USB de 5V de tu elección.
3. El indicador de batería fuera del estuche parpadeará de acuerdo con su nivel actual de batería. Esto indica que tu estuche se está cargando.
4. Espera a que las luces indicadoras de batería se apaguen, lo que es una señal de que tu estuche está completamente cargado.
5. Desconecta el cable de carga y disfruta de tu nueva energía portátil.

Siri o comando de voz = presión doble (Nota: esto solo funciona cuando la música no se está reproduciendo y no hay conexión cercana.)

Cambiar ecualizador (EQ) = presionar durante uno o dos segundos, una voz indicará el nuevo ajuste. (Nota: esto solo funciona cuando se está reproduciendo música).

Verificar el nivel de batería

Tu estuche tiene suficiente energía para que puedas disfrutar de tus auriculares inalámbricos hasta cinco veces, por un total de hasta 20 horas. Para verificar cuánta energía tiene todavía:

Instrucciones para auriculares de AIRTIME PRO

1. Coloca los auriculares en el estuche. El indicador LED en la parte frontal de la caja se iluminará de acuerdo a la cantidad de batería restante:
 - a. Si se ilumina completamente, queda un 75% o más
 - b. Si se ilumina hasta los tres cuartos, queda entre 50 y 74%.
 - c. Si se ilumina hasta la mitad, queda entre 25 y 49%.
 - d. Si se ilumina hasta un cuarto, queda 24% o menos.
2. Recarga tu estuche cuando lo deseas.

Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento de la configuración original de fábrica puede ayudar a resolver algunos problemas de funcionamiento. A continuación, se explica cómo realizarlo:

1. Coloca ambos auriculares en el estuche.
2. Restablece el auricular derecho.
 - a. Saca el auricular derecho del estuche.
 - b. Mantén presionado el auricular durante 10 segundos hasta que la luz parpadee en rojo y se apague.
 - c. Mantén presionado el auricular durante cinco segundos hasta que la luz se encienda y parpadee en rojo y blanco.
 - d. Presiona rápidamente el auricular seis veces, la luz se apagará.
 - e. Devuelve el auricular al estuche
3. Restablece el auricular izquierdo.
 - a. Saca el auricular izquierdo del estuche.
 - b. Presiona rápidamente el auricular seis veces, la luz se apagará.
 - c. Devuelve el auricular al estuche.
4. Conecta los auriculares izquierdo y derecho.
 - a. Saca ambos auriculares del estuche y permite que se conecten entre ellos durante unos cinco segundos.
5. Conéctalos como de costumbre
 - a. Los auriculares ahora tienen la configuración original de fábrica. Sácalos del estuche y realiza el proceso de emparejamiento como de costumbre.